

# Release-Änderung neue Endgeräte-SW D2002

## Hauptbildschirm



Status und Anweisung nur noch in Klartext, ohne Ziffer.

Die Anzeige der letzten Anweisung und des letzten Status bleiben beim Endgeräteneustart erhalten.

Nach Empfang der Anweisung „Sprechen“ erfolgt wieder Anzeige des zuvor gesetzten Status.



## Signalisierung:

Unterschiedliche Töne für Empfang Anweisung und Flash-SDS

## Automatischer Betriebsmodus-Wechsel:

Durch Auswahl einer TMO-/DMO-Gruppe wird automatisch in die entsprechende Betriebsart gewechselt. Es stehen immer alle Gruppen auswahlseitig zur Verfügung.

## Automatischer Ordnerwechsel Gruppenauswahl:


Es wird nach Wechsel der Gruppe der zugehörige Ordner der ausgewählten Gruppe in der Auswahlanzeige (Taste „Gruppe“) mit geändert.

## Umschalten Tag/Nacht-Modus MRT

\*-Taste am MRT lange betätigen. Kurze Betätigung ist Tastensperre.

## Neue Funktionstaste „+Menu“

- Neue Funktion "+ Menü"



Nutzung über Eingabe Ziffernfolge möglich, z.B.

Umschalten auf DMO-Modus

„+Menü“ + „2“ + „2“

Umschalten Tag/Nacht-Modus

„+Menü“ + „4“ + „1“

Umschalten auf Gebäudefunk-Gruppe TMOa 1010

„+Menü“ + „3“ +

Pfeil runter + „Auswahl“

## Repeater-Überwachung

Nach Aktivierung „Repeater-Modus“ erfolgt für 10 Sekunden Prüfung auf bereits aktiven Repeater, Anzeige „Überwachung REP“.

Wird ein bereits aktiver Repeater gefunden, wechselt das Gerät ohne Aktivierung in den DMO-Modus.